



# Motionscykel UB500

# **BÄSTE KUND!**

Tack för att du valt vår produkt, vi önskar dig mycket nöje och gott resultat med din träning.

Läs igenom alla säkerhets/monteringsinstruktioner noggrant. Om du har frågor om produkten tag i första hand kontakt med din handlare.

# INNEHÅLL

<b>Säkerhetsföreskrifter</b>	<b>4</b>
<b>Packlista</b>	<b>6</b>
ÖVERSIKTSMONTERING	6
MONTERINGSFÖRPACKNING	7
<b>Monteringstips</b>	<b>7</b>
ANVÄND RÄTT VERKTYG	7
SKAPA EN BRA ARBETSPLATS	7
BÖRJA MED ATT DRA ÅT BULTARNA FÖR HAND	7
<b>Monteringsanvisning</b>	<b>8</b>
STEG 1. MONTERA STÖDBENEN	8
STEG 2. MONTERA PEDALERNA	8
STEG 3. MONTERA SADELN	9
STEG 4. MONTERA STYRSTOLPEN	10
STEG 5. MONTERA STYRET	11
STEG 6. MONTERA DISPLAYEN	12
STEG 7. MONTERA TÄCKKÅPA	13
STEG 8. MONTERA FLASKHÅLLARE	14
<b>Användarinstruktion</b>	<b>15</b>
TRÄNINGSPPOSITION	15
<b>Träningsstips</b>	<b>16</b>
VIKTIGT INNAN DIN TRÄNING	16
UPPVÄRMNING	16
TRÄNA EFFEKTIVT	18
KONSOLÖVERSIKT	19
KNAPPFUNKTIONER	20
DISPLAYFUNKTIONER	21
ANVÄNDARINSTRUKTIONER, DISPLAY	22
<i>Starta displayen</i>	22
<i>Anmärkingar</i>	22
APP-ANSLUTNING	23
<i>Kinomap</i>	23
<i>Zwift</i>	25
<b>Sprängskiss</b>	<b>26</b>
<b>Delförteckning</b>	<b>27</b>
<b>Garanti</b>	<b>31</b>
GARANTIVILLKOR	31
GARANTINS OMFATTNING	31
BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN	31

# SÄKERHETSFORESKRIFTER

Din träningsmaskin är designad och konstruerad för högsta säkerhet. Dock behöver vissa försiktighetsåtgärder vidtas vid användning. Läs noga igenom manualen innan du monterar och använder produkten. Följ även dessa säkerhetsföreskrifter:


1. Läs och följ noga ANVÄNDARMANUALEN och all medföljande litteratur innan du använder träningsmaskinen.
2. Om du upplever yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra onormala symptom under användning av cykeln, AVSLUTA omedelbart träningen. UPPSÖK EN LÄKARE.
3. Maskinen skall användas på en plan yta, justera fötterna för stabilitet. Använd inte maskinen utomhus eller nära vatten.
4. Håll händerna borta från rörliga delar.
5. Håll barn och husdjur utom räckhåll för maskinen vid användning.
6. Personer med psykiska, fysiska eller koordinationsbegränsningar bör ha medicinsk övervakning vid användning av träningsmaskinen.
7. Använd inte maskinen till något ändamål som ej beskrivs i denna manual.
8. Värm upp 5 till 10 minuter innan träning och avsluta med 5 till 10 minuters avslappning efteråt. Detta låter din puls öka och minska långsamt och hjälper mot muskelöveransträngning.
9. Håll aldrig andan medan du tränar. Andningen bör hålla en normal nivå i förhållande till träningsintensiteten.
10. Börja din träning långsamt och öka gradvis hastighet och distans.
11. Bär alltid lämpliga kläder och skor vid träning. Använd inte löst sittande kläder som kan komma att fastna i maskinens rörliga delar.
12. Var försiktig när du bär eller flyttar maskinen så du inte skadar ryggen. Använd alltid rätt lyftmetod.
13. Placera inte vassa föremål nära maskinen.
14. Använd inte maskinen om den inte fungerar korrekt.
15. Innan du använder maskinen ska du noggrant inspektera utrustningen för korrekt montering.
16. Håll ett avstånd på 60 cm framför och på sidorna samt baktill.
17. Använd endast auktoriserade och utbildade tekniker om reparation behövs.
18. Använd endast avsedda verktyg för att montera maskinen.
19. Denna maskin är konstruerad för en maximal användarvikt på 150 kg
20. Maskinen skall endast användas av EN person åt gången.
21. De rörliga pedalerna kan orsaka skador.

**VARNING!!** Iaktta försiktighet vid användandet av denna maskin.

Rådgör med en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Detta är speciellt viktigt för personer över 35 och personer med existerande hälsoproblem. Läs alla instruktioner innan du använder cykeln. Vi tar inget ansvar för personskador eller skador på egendom som kan uppstå vid användandet av denna maskin.


# PACKLISTA

## ÖVERSIKTSMONTERING



Del Nr.	Beskrivning	Antal
1	Huvudram	1
2	Bakre fotstöd	1
3	Främre fotsstöd	1
4	Höger pedal (R)	1
5	Vänster pedal (L)	1
6	Täckåpa, nedre	2 (40 vänster) + (78 höger)
7	Styre	1
8	Täckåpa, övre	2 (19 vänster) + (18 höger)
9	Display	1
10	Sadel	1
11	Skruv med T-handtag	1
12	Styrstolpe	1
13	Sadelstolpe	1
14	Strömadapter	1

## MONTERINGSFÖRPACKNING



## MONTERINGSTIPS

### ANVÄND RÄTT VERKTYG

Se till att du har lämpliga verktyg för monteringen. Med rätt verktyg tillhands går monteringen snabbare och enklare.

### SKAPA EN BRA ARBETSPLATS

Se till att du har en tillräcklig yta att hålla till på under monteringen. Om du kan placera ut delarna på golvet går det lättare att förstå konstruktionen och monteringen underlättas.

### BÖRJA MED ATT DRA ÅT BULTARNA FÖR HAND


Dra inte åt skruv och mutter för hårt under monteringen, börja med att dra åt dem för hand. Tänk på att till alla muttrar skall det finnas en bricka med rätt diameter. När alla bultar och muttrar är på plats skall verktyg användas för att dra fast dem. Enklast är oftast att börja nerifrån och jobba uppåt. Då underlättas redskapets anpassning så att det står stadigt på golvet.

# MONTERINGSANVISNING

## STEG 1. MONTERA STÖDBENEN

Tag fram huvudramen (1) och främre- och bakre fotstöd (2 och 3) från förpackningen.

Använd (45, 46, 47, 36) skruvar, låsbrickor, planbrickor, låsmuttrar för att montera till huvudramen (1).




## STEG 2. MONTERA PEDALERNA

Tag fram pedalerna (4 och 5)

Fäst vänster pedal (5) på vänster vevaxel genom att vrida **MOTURS** för hand till dess att pedalen tar gängor (normalt håll för att släppa på skruv). Använd sedan skruvnyckeln för att dra åt ordentligt.

Fäst höger pedal (4) på höger vevaxel genom att vrida medurs för hand till dess att pedalen tar gängor. Använd sedan skruvnyckeln för att dra åt ordentligt.






### STEG 3. MONTERA SADELN

Tag fram sadeln (10) och sadelstolpen (13).

Vrid först justerskruv (33) som visas i vyn G för att lossna och dra ut den för hand. Sätt in sadelstolpen (13) i hålet, justera den till rätt läge, och dra sedan åt justerskruv (33).

Montera sadeln (10) på sadelstolpen (13), som visas i vy F med hjälp av muttrarna på sidorna för att fixera.

*Sadelstolpens höjd kan justeras genom att först lossa justerskruven och dra ut den. Justera sadeln till önskad höjd. Släpp sedan tillbaka justerskruven och drag åt den.*




## STEG 4. MONTERA STYRSTOLPEN

Tag fram styrstolpen (12) och nedre täckåpa (6), utgörs av (40+78).

Montera först gummiringen (96) på styrstolpen (12) och anslut signalkablarna, passa sedan in hålen i styrstolpen med skruvhålen i anslutningsplattan på huvudramen (1), använd skruvar (98), låsbrickor (46), planbrickor (47) för att montera.

Montera täckåporna (40) vänster märkt L, och (78) höger märkt R på huvudramen (1), passa in gummiringen mellan täckåpan och styrstolpen och skruva fast med skruvarna (76).




## STEG 5. MONTERA STYRET

Tag fram styret (7) och T-handtaget (11)

Sätt på distansröret (21), fjädrande bricka (46) och planbricka (47) på T-handtaget (11) i den ordning som visas i figuren.

Justera sedan styret (7) till lämpligt läge som visas i figuren och justera slutligen T-handtaget (11) med skruvhål och drag åt.




## STEG 6. MONTERA DISPLAYEN

Tag fram displayen (9), utgörs av (16+17).

Rikta först in skruvhålen på konsolens baksida (17) mot hålen på anslutningsplattan, montera med skruv (80) och planbricka (81) för att ansluta konsolens bakre del med anslutningsplattan och fäst med låsmutter (82).


Anslut sedan signalkabeln genom konsolens anslutningsplatta till motsvarande uttag på konsolens övre del (16) och rikta slutligen skruvhål i konsolens övre hölje (16) med skruvhål på konsolens bakre del (17) och fäst och fixera med skruv (83).



## STEG 7. MONTERA TÄCKKÅPA

Tag fram övre täckkåpa (8), utgörs av (18+19).


Rikta först in täckkåpa (18) höger märkt R, och (19) vänster märkt L mot hålen på styrstolpen (12), anslut dem med varandra och fäst dem slutligen med skruv (76).



## STEG 8. MONTERA FLASKHÅLLARE

Tag fram flaskhållare med tillhörande skruv.

Rikta in flaskhållaren mot skruvhålen på styrstolpen (12), och fäst med skruv.



**OBS!**

**Dra åt alla skruvar ordentligt när monteringen är klar.**

# ANVÄNDARINSTRUKTION

## TRÄNINGSPPOSITION

Rätt hållning är som nedanstående bild.



1. Drag inte upp axlarna, håll axlarna raka och undvik att hålla tillbaka eller luta dig för mycket, vilket kan orsaka tryckskador på ryggen.
2. Försök att hålla huvudet rakt med ryggen, inte för högt eller för långt framåt.
3. Sätt på fotremmarna och dra åt dem.
4. Håll armarna något böjda och böj inte handleden för mycket.

*Denna utrustning verkar främst på benmusklerna, inklusive lår och vadmuskler. Under träningen kommer du få ökad andning och andfåddhet samt accelererad puls, och därigenom svettas och påskynda kroppens ämnesomsättning. Du kommer att förbättra hjärt-lungfunktionen, benstyrkan och minska kroppsfettet.*

# TRÄNINGSTIPS

## VIKTIGT INNAN DIN TRÄNING


Det är viktigt att du bara tränar när du är frisk. Om du tränar under sjukdom, med skador eller infektioner förlänger du som regel sjukdomstiden. Är du osäker om en övning eller rörelse är lämplig för dig bör du diskutera med en läkare, sjukgymnast eller instruktör innan du utför övningen. "Lyssna på kroppen", känn efter hur den reagerar på träningen. Avsluta omedelbart och kontakta läkare om du under träningen känner yrsel, illamående eller smärta.

## UPPVÄRMNING

All träning skall inledas med uppvärmning. Uppvärmningen hjälper dig att höja prestationsförmågan samt motverka risken för skador. Det är viktigt att starta lugnt och öka stegvis för att förbereda kroppen på kommande ansträngning. Ju hårdare du tänker träna desto viktigare är uppvärmningen. Lämpligt är att utföra mycket lätta rörelser på det redskap du skall använda. Du skall ha kommit igång med svettningen innan du börjar träna. Det är en enkel signal på att du är klar för den egentliga träningen.


### Huvudrullning

Vrid huvudet åt höger medan du känner sträckning upp till vänster om nacken medan du räknar till 10. Repetera samma tid för de andra vinklarna. Vänd huvudet bakåt, sträck hakan mot taket. Vrid huvudet mot vänster, och slutligen böj huvudet framåt mot bröstet i sista repetition.



### Axelhissar


Lyft din vänstra axel upp mot örat i en repetition, räkna till 10. Lyft sedan upp din högra axel i samma tid när du sänker din vänstra axel.






### Sidsträckningar

För armarna åt sidan och fortsatt resa dem tills de är över ditt huvud. Sträck din vänstra arm så långt uppåt som möjligt. Känn sträckningen till vänster. Upprepa denna åtgärd med din högerarm. Växla tillbaka i 5 repetitioner.




### Stretchning av lårmuskeln

Håll ena handen mot väggen som stöd. Ta tag i foten bakom ryggen och dra uppåt. Håll hälen så nära rumpan som möjligt. Sträck medan du räknar till 15 och repetera sedan med andra foten.




### Stretchning av innerlåret

Sitt med fotsulorna ihop och knäna pekandes ut åt sidorna. Dra in fötterna så nära skrevet som möjligt. Tryck försiktigt ner knäna mot golvet. Räkna till 10.




### Tåböj

Böj dig långsamt framåt vid midjan och slappna av i rygg och axlar medan du sträcker dig mot tårna. Försök nå så långt som möjligt och håll medan du räknar till 15.



### Stretchning av baksida lår

Sitt med ena benet utsträckt. Håll andra benets sula mot innerlåret på det utsträckta benet. Försök nå tårna. Håll medan du räknar till 15 och repetera sedan för andra benet.



## **TRÄNA EFFEKTIVT**

Innan du påbörjar träningen bör du tänka efter och bestämma dig för vad du vill uppnå med träningen. Sätt upp ett realistiskt mål. Hur du sedan lägger upp din träning beror på flera saker. Om du exempelvis varit passiv och inte tränat under flera år eller är om du överviktig måste du börja mycket sakta och försiktigt. Efter hand som du känner dig starkare och det går lättare att träna kan du successivt öka träningen. Ett mycket vanligt fel är att öka ansträngningen för fort. Framstegen kommer alltid, och efter ett par veckor kommer du att märka att du förbättrat din kondition/styrka, ha tålamod och låt träningen ta tid!

Tänk på att aldrig träna samma muskelgrupp två dagar i följd. Musklerna behöver vila i 48 timmar mellan passen.

När du tränar, gör du av med mycket vätska. Kom ihåg att ersätta vätskeförlusten genom att dricka mycket under tiden du tränar.

Kombinera gärna din konditionsträning med styrketräning. Det kan till exempel vara maskiner eller fria vikter. Välj det du själv trivs bäst med!

## KONSOLÖVERSIKT



## KNAPPFUNKTIONER

Knapp	Beskrivning
Reset	Håll intryckt i 5 sekunder så startar konsolen om.  Under inställning eller stoppläge trycker du på knappen för att gå tillbaka till föregående sida.
Up +/- Down	När du ställer in TID, AVSTÅND, KALORIER, tryck upp / ner för att öka / minska parametrarna.  Tryck på upp / ner för att öka / minska motståndet under drift.
Start / Stop	I vänteläge eller efter att du valt MODE, tryck på start / stopp-knappen för att börja träna, och tryck på START / STOP-knappen för att stoppa.
Mode	Tryck på den här knappen för att välja PROGRAM (fast programläge), MANUAL, P01-P10 (fast läge), U01-U02 (användardefinierat läge), h01-h03 (pulsmätningläge), KONSTANT WATTS (wattstyrningsläge).
Body Fat	Under hjärtfrekvensdetektering, tryck på den här knappen för att starta BODY FAT-funktionen, tryck igen för att stoppa detta läge.  Under träningen kan användaren när som helst trycka på BODY FAT-knappen. När användaren väl har tryckt på den måste den hållas i pulssensorns grepp med båda händerna för att starta funktionstestet.

## DISPLAYFUNKTIONER

Rubrik	Beskrivning
TIME	Visar tid för användarträning. Visar intervall 0: 00 ~ 99: 59
SPEED	Visar användarens träning hastighet. Visar intervall 0.0 ~ 99. 9
RPM	Pedalvarv per minut. Visar intervall 0 ~ 999
DISTANCE	Visar användarens distans. Visar intervall 0.0 ~ 99. 9
CALORIES	Visar kaloriförbrukning under träningspass. Visar intervall 0 ~ 999
PULSE	Visar användarpuls under träningspass.
RESISTANCE LEVEL	Visar motståndsnivå. Lägsta nivå är 1 Högsta nivå är 32
WATT	Visar effektförbrukning under träning. Visar intervall 0 ~ 999



## **ANVÄNDARINSTRUKTIONER, DISPLAY**

### **Starta displayen**

1. Börja träna, trampa pedalerna med båda fötterna, tryck START / STOP.  
Tid, hastighet, avstånd, kalorier kommer att räknas upp från noll.
2. Om du önskar att ställa in TID-, AVSTÅND- och KALORI-värden kan de ställas in innan maskinen startas.

Inställningsprocedur:

Tryck på MODE (lägesknapp) för att välja inställningsläge och det valda funktionsvärdet blinkar. Vid detta läge trycker du upp +/- NED (ökar / minskar) för att ställa in önskat värde.

När du ställt in önskade värde trycker du på START / STOP-knappen för att starta maskinen och börja trampa.

Inställda funktionsparametervärde börjar då räkna ner.

3. Använd UPP & NED-tangenterna (Up, Down) för att välja av de olika träningsprogrammen.

### **Anmärkningar**

Displayen går i viloläge när hastighetsavkänningssignalen inte känns av på ungefär fyra minuter. Tryck på valfri knapp eller pedal för att väcka displayen.

Cykeln är utrustad med en nätadapter. Om displayen inte tänds, säkerställ att nätadaptern är ansluten.


## APP-ANSLUTNING

Apparna Kinomap och Zwift stöds och kan laddas ner och installeras på din surfplatta eller smartphone via Google Play eller App Store.




Öppna Bluetooth-anslutningen på telefonen eller surfplattan och öppna sedan appen. När Bluetooth är anslutet tänds Bluetooth-ikonen i konsolens övre högra hörn och avger en kort signal. När Bluetooth är fränkopplad blir Bluetooth-ikonen grå och avger en kort signal.

### Kinomap

Registrera dig med din mobiltelefon och logga in på Kinomap APP, klicka på hanteringen av träningsutrustning (Equipment), gå in på träningsutrustningsidan, klicka på "+" i det övre högra hörnet för att lägga till en ny träningsutrustning, välj min cykelträningsstation eller min fitnesscykel och mitt FTMS-märke, i min Klicka på Cykeltränare / Träningscykel på cykeltränaren / min motionscykelsida och välj DHZ-01563 från den träningsutrustning som hittades för att matcha.



Klicka på Utomhus på bläddringssidan, välj Gratis videor i spellistan, välj videon med cykellogotypen, klicka på Träna nu, du kan se det anslutna Bluetooth-namnet DHZ-01563 på enheten, klicka på Start för att öppna sportgränssnittet för kinomap, "Din enhet ansluter till Internet ... Börja cykelträning"



Klicka på valfritt läge på konsolen för att starta träningen. Klicka på svårigheten +/- i kinomap- videon för att kontrollera motståndet i konsolen. (Endast i QUICK START \ MANUAL- läge kan du använda kinomap för att justera motståndet)



Klicka på Pausa / avsluta på den elektroniska mätaren, wattvärdet i kinomap-videon ändras till 0 och det pausar automatiskt efter ett tag och uppmanar "vänligen träna för att återuppta videon"

Att koppla bort Bluetooth-anslutningen påverkar inte konsolens status.

## Zwift




Logga in på Zwift med registrering av mobiltelefon, välj strömkälla under cykling på sidan för parkopplingsenhet, klicka på parning och välj DHZ-01563 på söksidan och tryck på OK.

Efter anslutningen kan du välja rutt, träna och gå med i andra Zwifters enligt dina önskemål, eller klicka för att träna direkt.


Klicka på valfritt läge på konsolen för att starta träningen.

Klicka på Pausa / avsluta på den elektroniska mätaren, wattvärdet i Zwift-videon blir 0.

Att koppla bort Bluetooth-anslutningen påverkar inte konsolens status.



# SPRÄNGSKISS



## DELFÖRTECKNING

Serial Number	Name	Specification	Quantity
1	Main Frame		1
2	Rear feet support		1
3	Front feet support		1
4	Pedal R		1
5	Pedal L		1
6	Column lower plastic part		Each one at right and left side
7	Handle		1
8	Column upper plastic part		Each one at right and left side
9	Console		1
10	Saddle		1
11	T-locking latch		1
12	Front support column		1
13	Adjustment tube		1
14	Power line		1
15	Welding main frame		1
16	Console upper case		1
17	Console rear cover		1
18	Column up plastic part R		1
19	Column lower plastic part L		1
20	Knob		1
21	Spacer tube	Φ13*Φ8.2*30	1
22	Saddle sliding tube		1
23	Decorative plastic part		4
24	Sliding reducer		2
25	Saddle post		1
26	Slider		1
27	Semicircular head inner hexagon screw	M10*35	1
28	Belt wheel	Φ260*T25	1

29	Central axle set		1
30	Motor		1
31	Adjustment tube reducer		1
32	Deep groove axle 6008		2
33	Adjustment pull pin		1
34	PU wheel		2
35	Semicircular head inner hexagon screw	M8*40	2
36	Self-locking nuts	M8	8
37	Leveling feet		4
38	Hex nuts	M8	4
39	Spring pad	M8	8
40	Column lower plastic part L		1
41	Main frame plastic part L		1
42	Crank L		1
43	Cylindrical head inner hexagon screw	M10*25	8
44	Front foot tube		1
45	Semicircular head inner hexagon screw	M8*25	4
46	Spring pad	M8	9
47	Flat washer	M8	17
48	Outer circlip	Φ40	1
49	Spring	Φ1*Φ9*30.8	1
50	Magnet resistance set		1
51	Semicircular head inner hexagon screw	M5*15	2
52	Flat washer	M5	2
53	Small support axle	φ12*52	1
54	Outer circlip	Φ10	2
55	Thin nut	M8	3
56	Deep groove axle 6300		1
57	Magnet resistance wheel	φ280*51.5	1
58	Inner circlip	Φ35	1
59	One-way axle 6003		1
60	Inner spacer	φ35*φ17*17	1

61	Deep groove axle 6203		1
62	Small pulley		1
63	Deep groove axle 6000		1
64	Rear support axle	φ10*120	1
65	Limit set	φ15*φ10.2*6	1
66	Spring	Φ23.5*3.5*70.6	1
67	Semicircular head inner hexagon screw	M6*15	1
68	Idler axle		1
69	Deep groove axle 6002		2
70	Hex nuts	M12	1
71	Belt	8PJ-1067	1
72	Main frame plastic shell R		1
73	Flat washer	M8	2
74	Crank R		1
75	Deep groove axle 608		4
76	Self-tapping screw	M4*10	10
77	Semicircular head inner cross-flower screw	M5*10	6
78	Column lower plastic part R		1
80	Semicircular head inner cross-flower screw	M5*10	4
81	Flat washer	M5	4
82	self- locking nuts	M5	4
83	Flat countersunk head inner cross-flower self-tapping screw	M3.5*12	8
84	Semicircular head inner cross-flower screw	M4*12	5
85	Speed adjustment line		1
86	Nylon washer	M10	1
87	Rear foot tube		1
88	Speed tester		1
89	Heart rate piece		2
90	Handle cap		2
91	Handle main frame		1

92	Self-tapping screw	ST5*16	2
93	Handle cotton		2
94	5mm hexagon wrench		1
95	Multi-function gadget		1
96	Rubber Cushion		1
97	Adjustment tube cushion		1
98	Semicircular head inner hexagon screw	M8*16	4

*För att beställa reservdelar förse din kundtjänst med produktmodellnumret och del nr som finns i reservdelslistan nedan tillsammans med den kvantitet du behöver.*

# **GARANTI**

## **GARANTIVILLKOR**

Konsumenten har rätt att tillämpa de nationellt lagstadgade rättigheterna gällande konsumentvaror och denna garanti begränsar inte dessa rättigheter.

Garantivillkoren börjar att gälla från inköpsdatumet. Garantivillkoren kan variera mellan olika länder. Kontakta lokal återförsäljare om garantivillkoren.

Ägargarantin är giltig endast om träningsredskapet används i de miljöer som tillåts enligt JTC Sport. Vilka miljöer som är tillåtna står i träningsredskapets bruksanvisning.

## **GARANTINS OMFATTNING**

1 års garanti för konsument vid hemträningssmiljö.

6 månader på slitagedelar

Livstids garanti på ram

Garantin gäller för arbets- och materialfel, förutsatt att redskapet är i originalmonterat skick.

Oavsett omständigheter, ansvarar inte JTC Sport eller återförsäljare för uppkomna personskador som påverkar köparen, och som innebär inkomstförlust eller andra ekonomiska följdverkningar.

## **BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN**

Garantin gäller endast fel som uppstår vid normalt bruk och då den använts enligt instruktioner gällande montering, skötsel och användning. JTC Sport eller återförsäljare ansvarar ej för fel som uppkommer utanför deras kontroll.

Garantin gäller endast redskapets ursprungliga ägare.

Garantin gäller ej för redskap eller delar som har ändrats utan JTC Sport godkännande.

Garantin gäller ej för fel som beror på normalt slitage, felaktig användning, användning i förhållanden som inte är avsett för redskapet, korrosion eller lastnings- och transportskador.

Garantin täcker inte ljud som uppstår under användning såvida dessa inte väsentligt hindrar utrustningens användning eller har orsakats av ett fel i utrustningen.

Garantin gäller inte för underhåll, som rengöring, smörjning eller normal kontroll av komponenterna och inte heller för monteringsarbete som kunden själv kan göra och som inte kräver att redskapet plockas isär/sätts ihop. Det gäller till exempel byte av display, pedaler eller andra motsvarande enkla delar.

Garantireparationer utförda av andra än godkänd representant, ersätts inte.

Ifall instruktionerna i manualen inte följs upphävs produktens garanti.